

접속도

- ★1 역상체크용 모터의 RST결선은 직입기동에서만 가능합니다. 인버터구동시는 연결하지마세요.
- ★2 팬모터는 토출온도에 의하여 ON/OFF 됩니다.
- ★3 출력신호는 24V 접점을 사용하세요. (D Out 1,2는 AC220V접점)
- ★4 인버터 사용시 접속신호
- ★5 A접점: 사용안할시 연결안해도됨
B접점: 사용안할시 COM에 연결

뒷면 커버



